



Mlynko

Bruksanvisning

Inställning av malningstjocklek:

1. Koppla bort den nedre kaffeutmataren.
2. Vänd kvarnen upp och ner. Ställ in önskad malningstjocklek med en plastmutter.
3. Genom att dra inställer du finmalning, genom att släppa grovmalning.
4. Dra inte åt för hårt eftersom det kan orsaka att kaffebönan fastnar i mekanismen. Om det inte går att vrida veven efter åtdragning eller om veven eller veven roterar, lossa muttern.

Bruksanvisning:

1. Koppla loss veven och öppna locket på kvarnens topp.
2. Fyll på kaffebönorna med önskad mängd.
3. Stäng locket och montera veven.
4. Snurra veven tills kaffet är helt malet.
5. För att bibehålla kaffets färskhet rekommenderar vi att du bara maler den mängd kaffe du behöver.
6. Håll kvarnen i mittendelen (inte i kaffebehållaren) under malning, behållaren kan brytas av vid intensiv malning.



Garanti och hur man använder kvarnen:

Vi rekommenderar att du kasserar de två första malningarna före första användningen (du kan använda billigare kaffe). Den första malningen "ställer in" kvarnen på rätt kaffedoft, kaffet från den första malningen absorberar produktionsdoften från kvarnen.

För korrekt användning, följ bruksanvisningen. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Mlynko är inte avsedd för diskmaskin. Skölj inte malningsmekanismen utan rengör den med en torr borste. Kvarnen är endast avsedd för att mala kaffe, andra bönor (t.ex. kryddor) kan skada den.

Material som används:

- kropp, vevhandtag: 304 rostfritt stål,
- malningsmekanism: porslin,
- hjälpkomponenter: plast 5-PP.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

