



**WACACO**

# **Digital våg Wacaco**

# **Exagram**

Bruksanvisning

## Ström på/av

Strömknappen sitter på enhetens undersida. Håll knappen intryckt i 1 sekund för att slå på/av den.

## Vägning

Placera objektet som ska vägas i mitten av vågplattformen. Se till att displayen visar 0,00 g innan vägning (använd tareringsfunktionen vid behov). Den maximala vikten för objektet som ska vägas är 2000 g.

## Ändra måttenhet

Tryck två gånger på "timer"-knappen för att ändra måttenhet, vågen bekräftar detta med en pipsignal.

## Tarafunktion

Om du till exempel väger kaffe i ett portafilter, placera först själva Portafilter på vågplattformen. Tryck på tareringsknappen för att läsa av Portafilter-värdet. Håll sedan upp kaffet och mät vikten som vanligt.

## Stoppur

Tryck på "timer"-knappen för att starta stoppuret. Tryck igen för att stoppa stoppuret. Håll "timer"-knappen intryckt i två sekunder för att återställa stoppuret.

## Varning

- Detta är ett precisionsinstrument. Hantera det försiktigt för att undvika delabriment.
- Använd inte i våta eller fuktiga miljöer.
- Se till att ingen vätska spills utanför silikonplattan.
- Väg inte föremål som är tyngre än 2 kg (2000 g), eftersom det kan skada vågen.
- Använd endast fulladdade batterier. Urladdade batterier kan visa felaktiga viktvärden.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta ur batterierna.
- Placera inga föremål på vågen när du förvarar produkten, helst i den medföljande lådan.
- Utsätt inte produkten för strålningsvärme.
- Placera produkten på en plan yta vid vägning.

## Förfogande

Kassera apparaten på en lämplig insamlingsplats för elektriskt avfall.

## Säkerhet

Produkten uppfyller CE- och FC-säkerhetsstandarder

## Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

**Säljare och importör:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

