



Påfyllningsbar EKO kapsel för Tassimo®-ka ffemaskiner

Bruksanvisning

Dosering

60 ml-version: 9,5 g finmalet kaffe

180 ml-version: 9,1 g grovmalet kaffe, snabbdryck eller te

Hur använder man kapseln?

1. Fyll kapseln (se dosering) med önskad dryck upp till MAX-nivån.
2. Ta bort överflödiga dryck från kapsellocket.
3. Stäng locket, lägg kapseln i kaffemaskinen och använd den som om det vore en engångskapsel. Ett litet motstånd kan uppstå när du stänger kaffemaskinen.

Om kapseln svämmer över / exploderar, se till att:

- Du använder inte mer kaffe än vad som är avsett (se dosering)
- Kaffet är inte för fint malet (till damm)
- Kaffet trycks inte in för hårt i kapseln

Doseringen kanske inte är korrekt för den typ av kaffe du använder. Vi rekommenderar att du börjar med en mindre dos kaffe och gradvis tillsätter kaffe tills du når rätt inställning, vilket inte leder till att kapseln svämmer över.

Användningsmetod

För korrekt användning är det nödvändigt att följa instruktionerna noggrant. Felaktig användning av produkten kan leda till skador på kaffemaskinen, läckage av varmt vatten och kaffe från kaffemaskinen! Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Produkten är endast avsedd för användning i Tassimo ®-maskiner. Detta är inte en originalprodukt från Kraft Foods. Tassimo ® är ett registrerat varumärke som tillhör Kraft Foods.

Utsätt inte produkten för kyla, damm eller eld. Produkten är inte avsedd att användas i diskmaskin.

Efter varje användning ska produkten demonteras och sköljas noggrant med vatten. Ta inte ut kapseln förrän den har svalnat. Du kan bränna dig.

Använda material

- kapsel: livsmedelspolypropen (BPA-fri),
- sil: 304 rostfritt stål,

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

