

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Bruksanvisning


Vad finns i lådan

- 1x Kort BOOST förlängningsring för stekkammare.
- 1x Hög BOOST-förlängningsring för stekkammare.
- 1x BOOST-aktiveringskod.

Aktivering

1. Öppna Studio på din bärbara dator.
2. Anslut USB-C-kabeln till din bärbara dator och stekaren.
3. Slå på stekpannan.
4. I Studio klickar du på Hjälp > Aktivera funktioner.
5. I popup-fönstret anger du koden som finns på baksidan av ditt Boost-aktiveringskort och klickar på aktivera.
6. Statusen kommer att ändras från "Inaktiv" till "Aktiv". Om den inte gör det, vänligen kontakta kundsupporten.

Hur man använder



Väg önskad mängd kaffe (i steg om 10 g).



Om du steker en större mängd, sätt i en BOOST-ring.

Häll din kaffemängd i rostmaskinen.

Press ► to load
K-logic classic



Välj din profil och tryck på *Start* .

Select load size
[120g] then ▶



Du kommer att bli ombedd att välja din
laddningsstorleken med knapparna + och -.

0:01 L3.5 * 28.9
K-logic classic



Tryck på *Start* för att starta stekningen.

Ytterligare information

- De medföljande BOOST-ringarna är förlängningar som förhindrar att de rostade bönorna faller ut när du tar bort agnuppsamlaren. Du kan rosta mindre omgångar utan dem.
- Om du vill steka en standardstek, eller en "icke-boost"-stek, välj 120 g och stek som vanligt.
- Om du vill kontrollera dina bönor innan rostning, använd Fan Preview med ditt kaffe laddat i rostmaskinen. När du har valt din profil trycker du på menyknappen och väljer Fan Preview. Detta startar fläkten utan värme för att säkerställa att bönorna rör sig tillräckligt.

Större batchstorlekar

Vissa kaffesorter rostar inte identiskt vid större maskiner. Vanligtvis gäller detta kaffesorter med hög densitet, liten skärmstorlek eller kaffesorter av lägre kvalitet. Om du upplever "bönlåsning" (bönnarnas rörelse avbryts under rostningen), brännskador eller ökad ojämnhet vid högre maskiner, rosta helt enkelt mindre maskiner tills du når rätt nivå för just ditt kaffe.

Stöd

För hjälp, vänligen kontakta supporten på kaffelogic.com/help.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

