



**Återfyllningsbara EKO
kapslar. sk SEALPOD
för Nespresso ®
instruktioner**

Bruksanvisning

Hur använder man en SEALPOD kapsel?

1. Fyll kapseln med kaffe till brädden, håll ut överflödigt kaffe.
2. Tryck försiktigt kaffet i kapseln, tryck inte hårt, det kan orsaka dåligt kaffeblöde genom kapseln.
3. Limma fast locket SEALPOD. För perfekt tätning, limma fast locket endast på den rena kanten av kapseln utan kaffeböner.
4. Kapseln är klar att regular användas. Följ sedan bruksanvisningen för din kaffemaskin.

TIPS: Om du vill fylla kapseln med kaffe i förväg rekommenderar vi att du sätter ett gummiskydd på kapselns botten, det hjälper dig att hålla kaffet i kapseln färskt så länge som möjligt.

Vilket kaffe ska man använda i SEALPOD-kapseln?

Vi rekommenderar att du använder finmalet kaffe. Om du maler ditt eget kaffe med en kvarn rekommenderar vi att du använder en kvarn med kvarnstenar (keramiska), inte med knivar. Kvarnstenar maler kaffet finare och mer exakt.

Användningsmetod

För korrekt användning är det nödvändigt att följa bruksanvisningen noggrant. Felaktig användning av produkten kan leda till skador på kaffemaskinen, samt att varmt vatten och kaffe läcker ut ur kaffemaskinen. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Utsätt inte produkten för kyla, damm och eld.

Produkten är endast avsedd att användas i Nespresso® kaffemaskiner. Detta är inte en originalprodukt från Nestlé. Nespresso® är ett registrerat varumärke som tillhör Nestlé.

Efter varje användning är det nödvändigt att ta bort locket och diska kapseln. Var försiktig med varmt vatten i kapseln vid demontering.

Material som används

- kapsel: 304 rostfritt stål
- ersättningstättning: silikongummi
- självhäftande lock: aluminiumfolie
- skopa, lock: livsmedelsgodkänd polypropen (BPA-fri)

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

