



**Återfyllningsbara EKO
kapslar för Dolce Gusto
®-kaffemaskiner**

Bruksanvisning

Hur använder man EKO-kapseln?

1. Fyll kapseln med kaffe upp till toppen och tryck försiktigt till med en sked.
2. Rengör kapseln från överflödigt kaffe och stäng locket.
3. Sätt i kapseln i kaffemaskinen så att nålen passar i det fördesignade hålet.
4. Fortsätt som om det vore en originalkapsel.
5. Klart. Njut av kaffet som du vill ha det och spara pengar :-)

Tips för att förlänga produktens livslängd

- Se till att nålen är korrekt placerad och stick inte hål på kapseln någon annanstans.
- Placera alltid kapseln så att fliken längst ner passar exakt i det utrymmet i hållaren.

Användningsmetod

- För korrekt användning är det nödvändigt att följa instruktionerna noggrant. Felaktig användning av produkten kan leda till skador på kaffemaskinen, läckage av varmt vatten och kaffe från kaffemaskinen! Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.
- Produkten är endast avsedd för användning i Dolce Gusto®-maskiner. Detta är inte en originalprodukt från Nestlé. Dolce Gusto® är ett registrerat varumärke som tillhör Nestlé.
- Utsätt inte produkten för kyla, damm eller eld. Produkten är inte avsedd att användas i diskmaskin.
- Efter varje användning ska produkten demonteras och sköljas noggrant med vatten. Ta inte ut kapseln förrän den har svalnat. Du kan bränna dig.
- En kapsel räcker till 50 användningar. Produkten kan användas tills gummitätningen i locket har slitits ut eller vatten läcker ut genom locket. När detta händer, använd inte produkten mer, välj en ny produkt.

Använda material

- kapsel: livsmedelspolypropen (BPA-fri),
- sil: 304 rostfritt stål,
- tätning: syntetiskt gummi.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

