# Wacaco Minipresso NS

Bruksanvisning

Bäste kund,

Tack för att du har valt vår produkt och för ditt förtroende för vårt företag. Vi har lagt all vår kunskap, vår kreativitet och vår omsorg på MiniPresso så att den har utformats för att möta och till och med överträffa dina förväntningar. Vi är övertygade om att MiniPresso kommer att betjäna dig väl i många år.

Minipresso ger dig friheten att njuta av din favoritespresso var du än är, hemma eller på jobbet. Även om den är kompakt, lätt och bärbar, ger den en hög extraktionskvalitet och erbjuder den ultimata espressoupplevelsen var du än är och när som helst på dygnet.


Dela dessa ögonblick med vänner och njut av varje espresso!

# VARNING!

Läs noggrant igenom följande instruktioner innan du använder din MiniPresso-maskin. På så sätt undviker du risken för personskador och skador på apparaten.

- Använd inte MiniPresso för annat än det avsedda ändamålet.
- Efter att du tagit bort förpackningen, se till att MiniPresso är intakt.
- Förpackningselementen (plastpåsar etc.) får inte lämnas utom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra en potentiell fara.
- Låt inte barn eller personer som inte har fått instruktioner använda MiniPresso. Barn måste hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med Minipresso.
- Manövrera inte kolven om vattentanken och utloppshuvudet inte är på plats.
- Drick aldrig vätska direkt från MiniPresso eftersom innehållet kan vara varmt.
- Lägg inte MiniPresso på en gas- eller elektrisk värmeplatta, i en ugn, en mikrovågsugn eller en diskmaskin.
- Använd endast rent vatten i Minipresso. Använd inga andra vätskor.
- Värm aldrig upp vattnet direkt i vattentanken. Vatten måste värmas upp av en extern värmekälla, till exempel en vattenkokare, och sedan hällas i vattentanken.
- Rengör MiniPresso noggrant och regelbundet.
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av Wacaco Company Limited, eftersom det kan orsaka skador.
- Använd inte MiniPresso om den visar tecken på att gå sönder

# Instruktioner







1. Lossa koppen.
2. Skruva loss utloppshuvudet.











3. Placera en kompatibel kapsel

4. Skruva tillbaka utloppshuvudet ordentligt för att genomborra kapseln.


5. Skruva loss vattentanken.




6. Tillsätt kokande vatten i vattentanken. Placera vattentanken på en plan och stabil yta.

7. Skruva fast huvuddelen ordentligt på vattentanken. Undvik att bränna dig.

8. Lås upp kolven från sitt läge genom att vrida den åt vänster.





## Rengöring

Rengör de skrafferade områdena under rinnande vatten för att ta bort allt kafferester. För alla andra områden rekommenderar vi starkt att endast använda en fuktig, mjuk trasa. Låt delarna torka separat.

## VARNING!

Vass kniv inuti, använd endast den medföljande borsten för att rengöra kniven och omgivningen.






Lägg inte några MiniPresso delar i diskmaskinen. Häll inte vatten i det orangea området.



## Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

**Säljare och importör**: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.