Wacaco Minipresso GR

Bruksanvisning

Avsedd användning


MiniPresso är avsedd för personligt bruk. Den är inte lämplig för kommersiellt, professionellt, kollektivt eller industriellt bruk. Användning av MiniPresso på något annat sätt än vad som anges här kan orsaka personskador och ogiltigförklara garantin. Wacaco Company Limited ansvarar inte för skador eller skador som uppstår till följd av felaktig användning av Minipresso.

VARNING!

Läs noggrant igenom följande instruktioner innan du använder din MiniPresso-maskin. På så sätt undviker du risken för personskador och skador på apparaten.

- Använd inte MiniPresso för annat än det avsedda ändamålet.
- Efter att du tagit bort förpackningen, se till att MiniPresso är intakt.
- Förpackningselementen (plastpåsar etc.) får inte lämnas utom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra en potentiell fara.
- Låt inte MiniPresso användas av barn utan instruktioner. Barn måste hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med Minipresso.
- Manövrera inte kolven om vattentanken och utloppshuvudet inte är på plats.
- Drick aldrig vätska direkt från MiniPresso eftersom innehållet kan vara varmt.
- Lägg inte MiniPresso på en gas- eller elektrisk värmeplatta, i en ugn, en mikrovågsugn eller en diskmaskin.
- Använd endast rent vatten i Minipresson. Använd inga andra vätskor.
- Värm aldrig upp vattnet direkt i vattentanken. Vatten måste värmas upp av en extern värmekälla, till exempel en vattenkokare, och sedan hällas i vattentanken.
- Rengör MiniPresso noggrant och regelbundet.
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av Wacaco Company Limited, eftersom det kan orsaka skador.
- Använd inte MiniPresso om den visar tecken på haveri eller funktionsfel.
- Försök inte demontera eller reparera. Kontakta Wacaco Company Limited vid funktionsfel.
- Om du bränner dig, häll omedelbart kallt vatten på det brända området och kontakta läkare om det behövs.


Beskrivning



1. Espressokopp
2. Utloppshuvud
3. Huvuddel
4. Vattentank
5. Pip
6. Filterkorg
7. Kolv

Instruktioner


1. Lossa koppen.
2. Skruva loss utloppshuvudet.
3. Ta bort filterkorgen.



4. Skruva loss vattentanken.

5. Ta ut skopan ur vattentanken.


6. Fyll skopan med malet kaffe.



7. Placera filterkorgen ovanpå skopan.

8. Vrid i omvänd ordning för att överföra allt pulver till filterkorgen.


9. Sätt tillbaka filterkorgen ovanpå huvuddelen. Rengör om det finns kaffe kvar på kanten av filterkorgen.



10. Skruva fast utloppshuvudet i huvuddelen tills det tar stopp.


11. Häll kokande vatten i vattentanken. Sluta hälla innan du når steget. Placera vattentanken på en plan och stabil yta för att fylla den.

12. Skruva fast huvuddelen på vattentanken tills det tar stopp. Undvik att bränna dig. Hantera försiktigt.



13. Lås upp kolven från sitt läge genom att vrida den åt vänster.

14. För MiniPresso ovanför koppen och börja pumpa. De första 6 dragen fyller filterkorgen med vatten. Fortsätt pumpa tills det inte kommer ut mer kaffe.



Notera

För bästa resultat rekommenderar vi starkt att du:

- Använd nyrostade kaffebönor och filtrerat vatten.
- Mal kaffebönorna precis innan du gör din espresso.
- Tryck försiktigt ner det malda kaffet i filterkorgen med baksidan av skopan.
- Förvärm alla MiniPresso delar samt koppen genom att köra ett program med endast varmt vatten.

VARNING!

- Undvik att bränna dig, hantera varmt vatten försiktigt.
- Använd inte högre kraft än vanligt på kolven om den har fastnat. Högt tryck kan orsaka skador.
- Fyll inte filterkorgen ända upp till kanten med stampat malet kaffe.
- Använd endast en skopa malet kaffe (7 gram) för att fylla filterkorgen.


Rengöring



Rengör de skrafferade områdena under rinnande vatten för att ta bort allt kafferester. För alla andra områden rekommenderar vi starkt att endast använda en fuktig, mjuk trasa vid rengöring.

VARNING!

- Häll inte vatten i det orange området.
- Lägg inte några MiniPresso delar i diskmaskinen.





Säkerhetsgodkännande

Minipresso uppfyller viktiga säkerhetsgodkännanden gällande material som kommer i kontakt med livsmedel.

Miljöskydd

Förpackningsmaterial och apparater innehåller återvinningsbara material.

Förfogande

Minipresso har tillverkats av högkvalitativa material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera apparaten på en lämplig återvinningsstation.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.