



**Påfyllningsbara EKO
kapslar.sk för
instruktioner för Dolce
Gusto ® SEALPOD
kaffemaskiner**

Bruksanvisning

Hur använder man SEALPOD-kapseln?

1. Placera en sil av rostfritt stål på botten av kapseln. Om du brygger espresso, med tänderna uppåt, om det droppar kaffe, tvärtom.
2. Du kan valfritt sätta i ett pappersfilter på silen (ingår ej i förpackningen).
3. Fyll kapseln med 9 gram malet kaffe upp till den första innerkanten (locket i rostfritt stål passar på den).
4. Tryck försiktigt kaffet i kapseln, tryck inte hårt, det kan orsaka ett svagt kaffeblöde genom kapseln. Gör den sista pressningen med hjälp av det rostfria stållocket.
5. Sätt på silikonlocket.
6. Placera kapseln i kaffemaskinens hållare så att den är centrerad i förhållande till nålen, dvs. så att nålen passar in i det förberedda hålet. Pilen och de 3 urskärningarna runt lockets omkrets hjälper dig att orientera dig korrekt.
7. Kapseln är klar att regular användas. Följ sedan bruksanvisningen för din kaffemaskin.

Tips för användning av produkten

- Se till att det förberedda hålet är korrekt placerat, nålen måste passa exakt i hålet.
- Fyll kapseln med 9–10 gram finmalet kaffe.
- Om du maler ditt eget kaffe, välj en kvarn med malstenar och en malningstjocklek som är något grövre än espresso.
- Om du använder finmalet kaffe eller gör te rekommenderar vi att du använder ett pappersfilter – det tar bort även de minsta partiklarna.

Användningsmetod för produkten

För korrekt användning är det nödvändigt att följa bruksanvisningen noggrant. Felaktig användning av produkten kan leda till skador på kaffemaskinen. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Produkten är endast avsedd att användas i Dolce Gusto® kaffemaskiner. Detta är inte en originalprodukt från Nestlé. Dolce Gusto® är ett registrerat varumärke som tillhör Nestlé.

Utsätt inte produkten för kyla, damm och eld. Produkten är inte avsedd för diskmaskin. Efter varje användning måste produkten demonteras och sköljas för hand i vatten, diskmedel kan också användas.

Demontera kapseln först efter att den har svalnat. Du kan bränna dig.

Material som används

- kapsel, sil, lock: 304 rostfritt stål
- lock: silikongummi (BPA-fritt)

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

