




Royal Grinder

Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Kvarnen består av tre huvuddelar: (A) avtagbart aluminiumhandtag, (B) fräst aluminiumkropp, (C) avtagbar uppsamlingsbehållare




Justera din malning

Lyft-, vrid- och låsjusteringskrona

Maximal dos: 32 gram

Minsta malningsjustering: 0,02 mm



1. Lyft kronan upp tills du "känner" ett klick och den är helt lossad från basen.
2. Vrid kronan för att justera malningsstorleken.
+Medurs (ökande siffror) ökar malningsstorleken. -Moturs - Medurs (minskande siffror) Minskar malningsstorleken.
3. Lås malningsjusteringen genom att trycka kronan nedåt tills den klickar på plats i basen.




Ringa in din grind

Tre fullständiga rotationer och 72 individuella justeringar

1:a rotationen – Noll till 12 (24 inställningar)

2:a rotationen – 12,5 till 24 (24 inställningar)

3:e rotationen – 24,5 till 36 (24 inställningar)



1. Absolut NOLL (finaste möjliga malning)
2. Aeropress (medelfin)
3. Kommersiell espresso (extra fin)
4. Sväng aldrig under absoluta NOLL!
5. Flair Espresso (fin)
6. Häll över (medelgrov)
7. French Press (grov)

OBS! Malningsinställningarna varierar beroende på bryggningsmetod, önskad dos, bönetyper och rosta. Anpassa till din föredragna smak.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.